

2. Настройка Шаг 1 из 3

Нажмите на вкладку "Настройка сети".

Заполните форму с настройками:

- IP адрес сервера - постоянный адрес, на котором будет находиться Рутокен VPN сервер.
- Маска подсети - маска подсети локальной сети, в которой будет работать Рутокен VPN сервер.
- IP шлюза подсети - адрес шлюза локальной сети, в которой будет работать Рутокен VPN сервер.
- DNS (DNS 2 опционально) - DNS локальной сети, в которой будет работать Рутокен VPN сервер.

Сохраните настройки. Для этого нажмите "Сохранить настройки".

Пользователь: **RutokenVpn** [Завершить сеанс](#)

РУТОКЕН VPN

НАСТРОЙКА СЕТИ

IP адрес сервера - постоянный адрес, на котором будет находиться RutokenVpn сервер и данный web-сервис. Введите настройки вашей локальной сети.

** Обязательно для заполнения*

IP-АДРЕС	<input type="text"/>	*
МАСКА ПОДСЕТИ	<input type="text"/>	*
ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ	<input type="text"/>	*
DNS-СЕРВЕР №1	<input type="text"/>	*
DNS-СЕРВЕР №2	<input type="text"/>	

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Если вы выполняли настройку в пункте 1, верните изначальные (стандартные) настройки сетевого подключения для вашего ПК.

Зайдите на Рутокен VPN сервер по IP, который вы указали в поле "IP адрес сервера" или пройдите по ссылке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вы изменили начальный IP-адрес. Теперь web-сервис RutokenVpn находится по адресу 192.168.7.20. Если Вы меняли настройки сетевого подключения, верните их в исходное состояние и перейдите по [ссылке](#).

ОТМЕНА

[Назад](#) [Далее](#)