
1. Первое использование устройства

Для первого использования Рутокен VPN сервера, установите настройки сетевого подключения на компьютере:


- IP = 192.168.99.98,;
- маска подсети = 255.255.255.0.

Для этого зайдите в меню Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера (слева).




Выберите активное подключение к сети, щелкните на нем правой кнопкой и выберите "Свойства".

Далее выберите Протокол интернета версии 4 - Свойства.




Подключите Рутокен VPN сервер к локальной сети. Зайдите на страницу https://192.168.99.99.

Нажмите "Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)". В зависимости от браузера диалог может незначительно отличаться.



Введите начальные **логин RutokenVpn и пароль RutokenVpn**


РУТОКЕН VPN
АВТОРИЗАЦИЯ
Для входа используйте логин и пароль RutokenVpn
RutokenVpn
АВТОРИЗОВАТЬСЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУТОКЕН VPN
1994-2017 © Компания «Актив»

Далее