

RU1033

Рутокен не работает на ESXi

Описание



Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0 / Lite не пробрасывается в виртуальную машину при работе с гипервизором **VMware ESXi 6.5 и выше**

Причина



По умолчанию в ESXi, начиная с версии 6.5, отключена функция проброса смарт-карт (устройств с драйвером **CCID**).

Не пробрасываются Рутокен Lite и Рутокены семейства ЭЦП. При этом, устройства, работающие на собственном драйвере (например, Рутокен S) пробрасываются корректно.

Для включения проброса CCID устройств необходимо добавить следующее значение в конфигурационный файл виртуальной машины:

```
usb.generic.allowCCID = "TRUE"
```

Решение



Для включения проброса CCID-устройств воспользуйтесь одним из следующих способов:

- 1) Откройте Web Client vSphere
- 2) Выберите нужную виртуальную машину и проверьте, что она отключена

Обратите внимание, что редактировать настройки работающей виртуальной машины нельзя. В противном случае, все внесенные вами изменения не сохранятся

- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на название виртуальной машины и выберите пункт "Edit Settings..."
- 4) Выберите вкладку "VM Options" - пункт меню "Advanced" - кнопка "Edit Configuration..."

vmware ESXi

Navigator

- Host
 - Manage
 - Monitor
- Virtual Machines** 39
- Storage 2
- Networking 3

Virtual Machines

Create / Register VM | Console | Power on | Power off | Suspend | Refresh | Actions

Virtual machine	Status	Used space
Windows VM	Normal	100 GB

Quick filters...

Configuration Parameters

+ Add parameter X Delete parameter

Search

Key	Value
toolsInstallManager.updateCounter	5
svga.guestBackedPrimaryAware	TRUE
vmware.tools.internalversion	0
vmware.tools.requiredversion	10279
migrate.hostLogState	none
migrate.migrationId	0
migrate.hostLog	78eac477.hlog
usb.generic.allowCCID	TRUE

43 items

OK Cancel

- 5) В поле "Name" введите значение: "usb.generic.allowCCID", а в поле "Value": значение "TRUE" - нажмите кнопку "Add" - "OK"

- 6) После внесения изменения включите виртуальную машину и проверьте проброс Рутокен

- 1) Откройте VMWare ESXi
- 2) Выберите нужную виртуальную машину и проверьте, что она отключена

Обратите внимание, что редактировать настройки работающей виртуальной машины нельзя. В противном случае, все внесенные вами изменения не сохранятся

- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на название виртуальной машины и выберите пункт "Edit Settings..."

4) Выберите вкладку "VM Options" - пункт меню "Advanced" - кнопка "Edit Configuration..."

The screenshot shows the VMware ESXi web interface. On the left is the 'Navigator' pane with 'Virtual Machines' selected, showing 39 VMs. The main area displays a list of VMs, including 'WindowsVM' with a status of 'Normal' and 'Used space' of '100 GB'. Below this is the 'Edit settings - WindowsVM (ESXi 6.5 virtual machine)' window. In this window, the 'VM Options' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Advanced' section is expanded, also highlighted with a red box, showing the option 'Expand for advanced settings'. At the bottom right of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

vmware ESXi

Navigator

- Host
 - Manage
 - Monitor
- Virtual Machines** 39
- Storage 2
- Networking 3

Create / Register VM | Console | Power on | Power off | Suspend | Refresh | Actions

Virtual machine ▲	Status	Used space
WindowsVM	Normal	100 GB

Quick filters...

Edit settings - WindowsVM (ESXi 6.5 virtual machine)

Virtual Hardware | **VM Options**

General Options	VM Name: WindowsVM
VMware Remote Console Options	☐ Lock the guest operating system when the last remote user disconnects
VMware Tools	Expand for VMware Tools settings
Power management	Expand for power management settings
Boot Options	Expand for boot options
Advanced	Expand for advanced settings
Fiber Channel NPIV	Expand for fibre channel NPIV

Save Cancel

Edit settings - WindowsVM (ESXi 6.5 virtual machine)

Virtual Hardware VM Options

	☒ Enable logging
Debugging and statistics	Run normally
Swap file location	☒ Default Use the settings of the cluster or host containing the virtual machine. ☐ Virtual machine directory Store the swap file in the same directory as the virtual machine. ☐ Datastore specified by host Store the swap files in the datastore specified by the host to be used for swap files. If not possible, store the swap files in the same directory as the virtual machine. Using a datastore that is not visible to both hosts during vMotion might affect the vMotion performance for the affected virtual machines.
Configuration Parameters	Edit Configuration...
Latency Sensitivity	Normal
► Fiber Channel NPIV	Expand for fibre channel NPIV

Save

Cancel

Configuration Parameters

+ Add parameter X Delete parameter

Search

Key	Value
toolsInstallManager.updateCounter	5
svga.guestBackedPrimaryAware	TRUE
vmware.tools.internalversion	0
vmware.tools.requiredversion	10279
migrate.hostLogState	none
migrate.migrationId	0
migrate.hostLog	78eac477.hlog
usb.generic.allowCCID	TRUE

43 items

OK

Cancel

5) В столбец "Key" введите значение: "usb.generic.allowCCID", а в столбец "Value": значение "TRUE" - нажмите кнопку "OK"

6) После внесения изменения включите виртуальную машину и проверьте проброс Рутокен

1. Выключите виртуальную машину

Обратите внимание, что редактировать файл .vmx во время работы виртуальной машины нельзя. В противном случае, все изменения, созданные вами, не сохранятся

2. Откройте конфигурационный файл виртуальной машины с расширением *.vmx и добавьте следующую строку

```
usb.generic.allowCCID = "TRUE"
```