

RU1019

Форматирование флеш-памяти Рутокен ЭЦП Flash

Форматирование флеш-памяти Рутокен ЭЦП Flash выполняется с помощью "Утилиты управления Flash-памятью"

Важно

 **Обратите внимание! Если используется продукт "Рутокен Диск", после сброса к заводскому состоянию или записи нового образа, функциональность "Рутокен Диска" станет недоступна.**

 Перед работой с "Утилитой управления Flash-памятью" убедитесь, что на вашем компьютере установлены "Драйверы Рутокен"

Загрузить "Утилиту управления Flash-памятью" можно на нашем [сайте](#)

Установка утилиты не требуется. После окончания загрузки файла запустите **RutokenFlashTool.exe**

[blocked URL](#)

После подключения ключевого идентификатора Рутокен ЭЦП Flash к USB-порту, он должен отобразиться в поле "Устройство".

Для форматирования флеш-памяти нажмите кнопку "Сброс к заводскому состоянию".

Внимание

 При форматировании всё содержимое флеш-памяти Рутокен удаляется безвозвратно, при этом защищенная память смарт-карты (сертификаты, ключи) не затрагивается.

Не отключайте Рутокен до завершения операции, в противном случае он может выйти из строя.

