PU1025

Восстановление программы Рутокен Диск после ошибки CKR_DEVICE_ERROR

После форматирования устройства Рутокен ЭЦП Flash с программой "Рутокен Диск", через "Панель управления Рутокен", при запуске программы "Рутокен Диск" возникает ошибка CKR_DEVICE_ERROR.

Обратитесь в нашу службу технической поддержки. Мы подключимся удаленно и поможем восстановить доступ к "Рутокен Диску".