Руководство по быстрому запуску Рутокен VPN

1) При первом входе на Рутокен VPN сервер установите на компьютере следующие настройки сетевого подключения:

IP	192.168.99.98
маска подсети	255.255.255.0
Адрес шлюза и DNS сервера	можно не указывать

2) Подключите Рутокен VPN сервер к локальной сети и перейдите на страницу:

https://192.168.99.99

Нажмите **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)**.

Введите логин *RutokenVpn* и пароль *RutokenVpn*.

3) На странице **Настройка сети** введите:

- IP-адрес сервера (на котором будет постоянно находиться Рутокен VPN сервер);
- маску подсети;
- IP шлюза подсети;
- DNS.

Нажмите **Сохранить настройки**.

4) Если вы устанавливали настройки из первого пункта, то верните изначальные настройки сетевого подключения.

5) Зайдите на Рутокен VPN сервер по IP (из третьего пункта).

6) На странице **Настройка центра сертификации** задайте название компании и нажмите **Сохранить настройки**.

7) На странице **Настройка VPN-сервиса** задайте внешний IP.

Этот IP должен быть доступен снаружи сети. Для этого на роутере настройте переадресацию порта 1194 по протоколу UDP. Также выберите IP адресацию из списка.

IP адресацию нужно выбрать отличную от настроек сети, указанных в третьем пункте.

Задайте тип шифрования (рекомендуется использовать AES-256).

Нажмите **Сохранить настройки**.

8) Теперь вы можете добавить локальных пользователей или пользователей Microsoft Active Directory.