

# Добавление, замена, редактирование и удаление типов устройств

Рутокен KeyBox поддерживает работу с USB-токенами, смарт-картами и комбинированными устройствами.

Количество поддерживаемых устройств постоянно увеличивается.

Все новые устройства необходимо добавить в системе, а неиспользуемые удалить.

Чтобы открыть список типов устройств, перейдите в меню **Конфигурация**, на вкладку **Типы устройств**.

РУТОКЕН

Сводная информация ⚠

Пользователи

Устройства

Журнал

Конфигурация

Дополнительно ▾

DEMO\Evgeniy.Belov

Политики

Назначения политик

Лицензии

Типы устройств

Организационная структура

Роли

Теги

Шаблоны печати

Журналы учета

Справочники

Шаблоны журналов

Помощь и поддержка

Типы устройств

➕ Добавить тип устройства

| Имя             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutoken 2151    |   |
| Rutoken 2151 SC |   |
| Rutoken ECP     |   |
| Rutoken ECP SC  |   |
| Rutoken Lite    |   |
| Rutoken Lite SC |   |

Чтобы добавить тип устройства:

1. Нажмите **Добавить тип устройства**.
2. Выберите файл типа устройства.

Файлы для типов устройств поставляются вместе с дистрибутивом системы и располагаются в каталоге \Misc\CardTypes дистрибутива RutokenKeyBox Server.

Файл типа устройства по умолчанию содержит значения PIN-кодов пользователя и администратора.

3. Нажмите **Добавить**. В результате тип устройства будет добавлен и его имя отобразится на странице **Типы устройств**.

Чтобы заменить файл для добавленного типа устройства:

1. Нажмите **Добавить тип устройства**.
2. Выберите файл типа устройства.
3. Установите галочку **Заменить существующий**.
4. Нажмите **Добавить**. В результате файл для типа устройства будет заменен.

Для редактирования типа устройства:

1. Откройте страницу **Типы устройств**.
2. В строке с типом устройства щелкните по значку  .
3. Измените необходимые значения и настройки.

| Настройка                                  | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инициализировать устройство при добавлении | <div>Рутокен KeyBox инициализирует устройство в процессе добавления. При этом:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• добавляемое устройство будет очищено;</li><li>• в качестве имени устройства будет задано значение "Empty";</li><li>• PIN-код администратора будет изменён на случайный (известный только системе) или на указанный в настройке <b>Установить неслучайный PIN-код администратора</b>;</li><li>• количество попыток ввода PIN-кода администратора до его блокировки равно 3;</li><li>• PIN-код пользователя, его минимальная длина и количество попыток ввода до блокировки будут изменены на указанные в файле типа устройства.</li></ul> <div>Для устройств eToken поддерживается инициализация с любым состоянием и значением PIN-кода администратора.</div> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устанавливать неслучайный PIN-код администратора        | <p>Если настройка не выбрана, то при добавлении устройства устанавливается случайный и известный только системе PIN-код администратора.</p> <p>Если настройка выбрана, то PIN-код администратора примет заданное значение.</p>                                   |
| Устанавливать неслучайный PIN-код администратора (ГОСТ) | <p>Если настройка не выбрана, то при добавлении устройства устанавливается случайный и известный только системе PIN-код администратора для ГОСТ-области.</p> <p>Если настройка выбрана, то PIN-код администратора для ГОСТ-области примет заданное значение.</p> |

4. Чтобы просмотреть текущие значения PIN-кодов, рядом с ними щелкните по значку .
5. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы *удалить тип устройства*:

Тип устройства можно удалить только в том случае, если в Рутокен KeyBox нет ни одного устройства этого типа.

1. Откройте страницу **Типы устройств**.
2. В строке с типом устройства щелкните по значку .
3. Для подтверждения действия нажмите **Удалить**. В результате тип устройства будет удалён.