

Как записать ISO-образ на Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

Подготовка

Загрузите **Утилиту администрирования Рутокен** (rtadmin) для:

- [Windows](#)
- [Linux](#)
- [macOS](#)

Приведение устройства к заводскому состоянию

Для нового устройства Рутокен ЭЦП 2.0 Flash выполнение этого шага не является обязательным.

Выполните команду

```
rtadmin.exe -f -q
```

На устройстве Рутокен ЭЦП 2.0 Flash начнет мигать светодиод. После того, как мигание прекратится, в **Командной строке** отобразится сообщение об окончании. Также отобразится информация об устройстве (ID, PIN-коды и др).

Создание раздела

Создание раздела для чтения-записи:

```
rtadmin.exe -q -o <PIN- > -F 1 < > a rw
```

На предложение системы отформатировать раздел ответьте **НЕТ**.

Запись CD-образа

Запишите на раздел, созданный на предыдущем шаге ISO-образ.

Например, в Windows с помощью [Rufus](#), в Linux с помощью [dd](#), macOS с помощью [hdutil](#).

Перевод раздела в режим CD-ROM

Для перевода первого раздела в режим CD-ROM, укажите команду:

```
rtadmin.exe -q -o <PIN- > -C 1 cd p
```

Изменение стандартных PIN-кодов токена

Для изменения PIN-кода Администратора укажите следующую команду:

```
rtadmin.exe -q -o < PIN- > -a < PIN- >
```

Для изменения PIN-кода Пользователя укажите следующую команду:

```
rtadmin.exe -q -c < PIN- > -u < PIN- >
```