

RU1024

PIN-

PIN- - 12345678

PIN- - 87654321

PIN- (), PIN- , , :

" " _ " " "



The image shows two windows from the 'Панель управления Рутокен' (Rutoken Management Panel). The main window is in the 'Администрирование' (Administration) tab. It features several sections: 'Подключенные Рутокен' (Connected Rutoken) with a dropdown menu showing 'Рутокен ЭЦП 0' and a 'Ввести PIN-код...' button; 'Информация' (Information) with a 'Показать сведения о токене' button and an 'Информация...' button; 'Управление PIN-кодами' (PIN Code Management) with options to 'Разблокировать' (Unlock) or 'Изменить...' (Change...); 'Имя токена' (Token Name) with an 'Изменить...' button; and 'Форматирование токена' (Token Formatting) with a 'Форматировать...' button. A secondary dialog box titled 'Информация о Рутокен' (Rutoken Information) is open, displaying various technical details. The 'PIN-код Пользователя' (User PIN) is highlighted in red, showing it can be changed by both the user and the administrator.

Имя:	< no label >
Модель:	Рутокен ЭЦП PKI
Системное имя:	Aktiv Rutoken ECP 0
ID:	0926500270
Версия:	54.01.18.00 (03)
Общая память (байт):	65536
Свободная память (байт):	61120
PIN-код Пользователя может быть изменен:	Пользователем и Администратором
Использование UTF-8 в PIN-кодах:	Возможно
Поддержка КриптоПро ФКН:	Нет
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider:	Поддерживается



"PIN- :", :

1. PIN- .



. , PIN- "" - PIN- . PIN- .



1. " " " - " PIN-
2. " " PIN-
3. " " "..."
4. PIN-



1. " " " - " PIN-
2. " " " ..."
3. PIN-



PIN- , , .

, .

PIN- .