

RU1024

PIN-

PIN- - 12345678



PIN- - 87654321

PIN- (), PIN- , , :

" " - " " " " .

Панель управления Рутокен

Администрирование Сертификаты Настройки О программе

Подключенные Рутокен

Рутокен ЭЦП 0 Ввести PIN-код...

Информация

Показать сведения о токене Информация...

Управление PIN-кодами

Разблокировать PIN-коды пользователя. Необходимы права доступа Администратора Рутокен Разблокировать

Изменить PIN-коды пользователя или Администратора. Необходимы соответствующие права доступа Изменить...

Имя токена

Задать имя токена. Необходимы соответствующие права доступа Изменить...

Форматирование токена

Инициализировать файловую систему и определить политики безопасности токена. Необходимы права доступа Администратора Рутокен Форматировать...

Заккрыть

Информация о Рутокен



| | |
|--|---------------------------------|
| Имя: | <no label> |
| Модель: | Рутокен ЭЦП PKI |
| Системное имя: | Aktiv Rutoken ECP 0 |
| ID: | 0926500270 |
| Версия: | 54.01.18.00 (03) |
| Общая память (байт): | 65536 |
| Свободная память (байт): | 61120 |
| PIN-код Пользователя может быть изменен: | Пользователем и Администратором |
| Использование UTF-8 в PIN-кодах: | Возможно |
| Поддержка КриптоПро ФКН: | Нет |
| Microsoft Base Smart Card Crypto Provider: | Поддерживается |

OK



"PIN- :", :

1. PIN- .



.., PIN- "" - PIN- . PIN- .



1. " " "" - "" PIN-
2. "" PIN-
3. "" "..."
4. PIN-



1. " " "" - "" PIN-
2. "" "" ""
3. PIN-



PIN-



PIN-