

4. 3 3

" VPN".

IP- . IP .

1194 UDP. " ".

. Rutoken VPN IP . .

" ".

!

РУТОКЕН VPN

Пользователь: **RutokenVpn** [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ Управление устройством ▾

Рутокен VPN Клиент

НАСТРОЙКА VPN-СЕРВИСА

▣ [НАСТРОЙКА СЕТИ](#)

▣ [ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ](#)

▣ **НАСТРОЙКА VPN**

▣ [НАСТРОЙКА ACTIVE DIRECTORY](#)

После изменения настроек сервиса VPN-сервиса пользователям необходимо будет вручную обновить конфигурационный файл с настройками клиентского приложения Рутокен VPN Клиент.

* *Обязательно для заполнения*

ВНЕШНИЙ IP-АДРЕС СЕРВЕРА *

АДРЕСАЦИЯ VPN-СЕТИ ▾

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

!