

# Памятка пользователя программы Рутокен Диск

**Поздравляем! Вы получили устройство Рутокен ЭЦП 2.0 Flash с программой Рутокен Диск!**

Теперь вы можете хранить документы на флешке безопасно!

Без ввода PIN-кода хранилище данных заблокировано и скрыто, поэтому никто не сможет украсть или прочитать файлы с него.

Порядок работы с Рутокен Диск:

1. Подключите USB-токен с Рутокен Диск к компьютеру и запустите программу.
2. Введите PIN-код.
3. Работайте с документами и файлами.
4. Отключите USB-токен от компьютера для автоматической защиты ваших данных.

## Память

Рутокен ЭЦП 2.0 Flash содержит два вида памяти:

- flash-память для хранения данных;
- память для хранения ключей и сертификатов.

Flash-память устройства разбита на два раздела:

- служебный: для хранения программы Рутокен Диск;
- защищенный: для хранения файлов и документов.

## PIN-коды

Для Рутокен ЭЦП 2.0 Flash задано три PIN-кода:

- PIN-код Пользователя — 12345678
- PIN-код Администратора — 87654321
- PIN-код защищенный flash-памяти — 12345678

Перед началом использования устройства настоятельно советуем сменить значения всех PIN-кодов.

## Форматирование

- Если вы передаете в пользование другим лицам устройство Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, перед тем, как его отформатировать, удалите все файлы в защищенном разделе.
- Если вы ввели PIN-код Администратора и отформатировали устройство Рутокен ЭЦП 2.0 Flash с помощью "Панели управления Рутокен", то содержимое защищенного раздела сохранится, но доступ к нему нужно будет восстановить по инструкции из нашей Базы знаний.
- Если вы ввели неверный PIN-код Администратора несколько раз и он заблокировался, то после форматирования устройства Рутокен ЭЦП 2.0 Flash вернется в заводское состояние, и программа Рутокен Диск будет удалена со всеми данными в защищенном разделе.

Не используйте "Утилиту управления Flash-памятью". Запись образа и возврат к заводским настройкам удалят программу Рутокен Диск, включая все данные в защищенном разделе.

Если Рутокен ЭЦП 2.0 Flash с программой Рутокен Диск будет передан в Удостоверяющий центр, он может быть отформатирован.

Предупредите представителя УЦ, что форматирование Рутокена нежелательно. Заранее скопируйте данные из защищенного раздела.