

# 11. Перезагрузка и выключение устройства из веб-интерфейса.

## Перезагрузка

Перезагрузка устройства Рутокен VPN приведет к сбросу текущих подключений. Также в течение некоторого времени не будет доступен кабинет администратора.

Чтобы перезагрузить устройство Рутокен VPN, перейдите в меню: "Управление устройством" - "Операции". Нажмите "Перезагрузить", а затем "Продолжить".

The screenshot shows the web interface of the Rutoken VPN client. At the top left, there is a red header with the text "РУТОКЕН VPN". To its right, a teal button with a gear icon says "ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ". In the top right corner, the user is identified as "Пользователь: RutokenVpn" with a link to "Завершить сеанс". Below the header, there is a navigation bar with three dropdown menus: "Пользователи и сертификаты", "Сеть и система", and "Управление устройством". The "Управление устройством" menu is currently expanded, showing a sub-menu with "ОПЕРАЦИИ" selected. To the right of the navigation bar, it says "Рутокен VPN Клиент". The main content area is titled "ОПЕРАЦИИ" in large, bold letters. On the left side of this area, there is a list of menu items: "ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА", "НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ", "ОБНОВЛЕНИЯ", and "ОПЕРАЦИИ". The "ОПЕРАЦИИ" item is highlighted with a red underline. To the right of this list, there is a descriptive text: "Любая из доступных ниже операций с устройством устройства Рутокен VPN приведет к сбросу текущих пользовательских подключений. Администратор также на некоторое время потеряет связь с устройством." Below this text, another paragraph states: "После выполнения операции выключения будет необходим физический доступ к устройству для его повторного включения. Сброс настроек вернет устройство Рутокен VPN к заводскому состоянию. Будут удалены все учетные данные пользователей и их сертификаты." At the bottom of the "ОПЕРАЦИИ" section, there are two prominent red buttons: "ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ" and "ВЫКЛЮЧИТЬ".

## Выключение

Выключение устройства Рутокен VPN приведет к сбросу текущих подключений. Для повторного включения будет необходим физический доступ к устройству.

Чтобы выключить устройство, перейдите в меню: "Управление устройством" - "Операции". Нажмите "Выключить", а затем "Продолжить".