

RU1001

Модели ключевых идентификаторов Рутокен и их маркировка

Определить модель Рутокен можно двумя способами:

- [Через Панель управления Рутокен](#)
- [По маркировке на самом носителе](#)


Через Панель управления Рутокен

Определить модель идентификатора Рутокен можно с помощью «Панели управления Рутокен», которая устанавливается вместе с «[Драйверами Рутокен](#)»

Для корректного отображения всех названий модельного ряда Рутокен и ключевой информации на них, обязательно проверьте, что у вас установлена актуальная версия «[Драйверов Рутокен](#)».

1) Подключите Рутокен к компьютеру

2) Запустите «Панель управления Рутокен» («Пуск» - («Настройка») - «Панель управления» - («Оборудование и звук»)) - вкладка «Администрирование» - кнопка «Информация»



По маркировке на самом носителе

Если Рутокен не определяется или по каким-либо причинам просмотреть информацию в «Панели управления Рутокен» не представляется возможным, определить модель идентификатора Рутокен можно по [маркировке, указанной на борту носителя](#).