RU1042

Какой PIN-код установлен на Рутокен

Вы получили Рутокен, но не знаете какой PIN-код установлен

Обратитесь в компанию, где приобретался Рутокен

Сотрудники удостоверяющего центра или банка, где вы покупали Рутокен, должны сообщить вам текущие значения PIN-кодов.

Попробуйте стандартные PIN-коды

Если вам сообщили, что PIN-код не менялся, попробуйте ввести стандартные значения PIN-кодов.

Чаще всего, у вас есть 10 попыток ввода PIN-кода, после чего PIN-код блокируется. Потом Рутокен надо будет разблокировать.

Чтобы использовать Рутокен стало еще безопаснее, советуем изменить PIN-код, установленный по умолчанию и запомнить новое значение.