RU1060

Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера

Установите последнюю версию Драйверов Рутокен.

Запустите "Панель управления Рутокен", на вкладке "Администрирование" нажмите кнопку "Информация" и убедитесь, что статус напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider" **Поддерживается** или содержит ссылку **Активировать** как на примерах ниже:

- **Поддерживается**



Рутокен готов к настройке криптопровайдера по умолчанию. Переходите ко второму пункту инструкции.

- **Активировать**



Для активации нужно будет ввести PIN-код Администратора (значение по умолчанию - 87654321).

Нажмите на ссылку "Активировать". Подробнее об активации..

- **Не поддерживается**

Если статус "Не поддерживается" – эта модель Рутокен не подходит для работы с ЕГАИС. Обратитесь в Удостоверяющий центр за получением сертификата на Рутокен ЭЦП 2.0.